


Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 421 E1-755/03-900/61*) -910/17**) A; B; B/C

Anschluß siehe Seite 24
 For connection see page 24
 Raccord, cf. page 24
 Para la conexión, véase la pág. 24


Anschluß siehe Seite 24
 For connection see page 24
 Raccord, cf. page 24
 Para la conexión, véase la pág. 24




Kopfteile Needle head parts

Pièces de tête

Piezas de la cabeza PFAFF 421 E1-755/03-900/61*) -910/17**) A; B; B/C








☐ siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0


*) Fadenabschneid-Einrichtung
Thread trimmer
Coupe-fil
Cortahilos


**) Presserfuß-Automatik
Automatic presser foot lifter
Relève-pied automatique
Alzaprensatalas






















































10

Positionsgeber
Synchronizer
Synchronisateur
Sincronizador

zur • pour
for • para

PFAFF 421 E1




71-14 00-0041 (Quick PD 1)

11

Nähmotor
Sewing motor
Moteur de machine à coudre
Motor máquina de coser

zur • pour
for • para


PFAFF 421 E1





12-335 210-15 (3x)


11-039 378-15 (3x)


71-52 35-5534















System 134-35 (6)
Système 134-35 (6)
Sistema 134-35 (6)
































91-164 412-91  -755/03-900/61		91-164 303-93 4 28 70/1 90/70  -755/03-900/61	91-164 502-93 4 28 70/6 90/70  -755/03-900/61
91-164 697-93 4 70/9 90/71  -755/03-900/61		91-164 907-91 4 28 70/10 90/71  -755/03-900/61	
91-164 939-91 4 28 70/13 90/71  -755/03-900/61	91-164 941-91 4 28 70/14 90/70  -755/03-900/61	91-150 215-03 4 A B B/C  -755/03-900/61	
91-164 397-92 A  -755/03-900/61		91-164 399-92 B B/C  -755/03-900/61	


☐ siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0



-755/03-900/61


91-164 412-91  -755/03-900/61 -755/03-40/18-900/61 -755/03-40/19-900/61		91-164 303-93 4 28 70/1 90/70  -755/03-900/61	91-164 502-93 4 28 70/6 90/70  -755/03-900/61
		91-164 697-93 4 70/9 90/71  -755/03-900/61	91-164 907-91 4 28 70/10 90/71  -755/03-900/61
91-164 924-91 4 70/13 90/71  -755/03-40/18-900/61	91-164 938-91 4 70/18 90/71  -755/03-40/19-900/61	91-164 939-91 4 28 70/13 90/71  -755/03-900/61	91-164 941-91 4 28 70/14 90/70  -755/03-900/61
91-150 215-03 4 B B/C  -755/03-900/61		91-150 659-03 4 B B/C  -755/03-40/18-900/61	

91-150 661-03 ☐ 4 ☐ B ☐ B/C




-755/03-40/19-900/61

91-164 399-92 ☐ B ☐ B/C




-755/03-900/61

91-164 918-92 ☐ B ☐ B/C




-755/03-40/18-900/61

91-164 935-91 ☐ B ☐ B/C



-755/03-40/19-900/61



-755/03-900/61
-755/03-40/18-900/61
-755/03-40/19-900/61

☐ siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0