







Basisteile
Basic parts
Pièces de base
Piezas básicas








Basisteile
Basic parts
Pièces de base
Piezas básicas






91-167 623-91 11 = 3,0 mm; 4,5 mm
 91-167 624-91 11 = 6,0 mm















Basisteile
Basic parts
Pièces de base
Piezas básicas






Basisteile
Basic parts
Pièces de base
Piezas básicas






Basisteile
Basic parts
Pièces de base
Piezas básicas


91-167 626-91 [32] = 4,5 mm




91-167 619-91






938-R





-358/01-918/01
-358/01-918/18







-358/01-918/01
-358/01-918/18







-716/..










-716/..









-748/..






-748/..



-771/..




Dispositivo recortador

-771/04


zur • pour
for • para


PFAFF 938




45

-771/..






-771/..




91-167 430-71/951










siehe Seite 45
see page 45
voir page 45
véase la página 45

siehe Seite 44
see page 44
voir page 44
véase la página 44





-771/..






-780/01-980/02








-780/01-980/02


























• In Nr. 71-11 00-0188 enthalten
In No. 71-11 00-0188 included
Est inclu en nº 71-11 00-0188
Está incluido en el Nº 71-11 00-0188


-910/..






-910/..







-910/..



911/..






Verriegelungs-Einrichtung
Backtacking mechanism
Dispositif à points d'arrêt
Rematador

-911/35*) zur • pour
for • para **PFAFF 938**




Wartungseinheit -925/03 erforderlich
Conditioning unit -925/03 required
Conditionneur d'air comprimé -925/03 nécessaire
Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03




☐ siehe Erläuterungen Register **A** - **99**
see explanations in section **A** - **99**
voir légende registre **A** - **99**
ver explicaciones del registro **A** - **99**

*) Beinhaltet Presserfuß-Automatik -910/04
With automatic presser foot lifter -910/04
Relève-pied compris. -910/04
Alzaprensatelas automatico -910/04

911/..



915/..




Stichverdichtungs-Einrichtung
Stitch condensation mechanism
Rétrécisseur de points
Condensador de puntadas




zur • pour
for • para

Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03





*) Beinhaltet Presserfuß-Automatik -910/04
With automatic presser foot lifter -910/04
Relève-pied compris. -910/04
Alzaprensatelas automatico -910/04









-917/..






-918/..







-918/..




-925/..





☐ siehe Erläuterungen Register **A** · **99**
see explanations in section **A** · **99**
voir légende registre **A** · **99**
ver explicaciones del registro **A** · **99**





In Verbindung mit Unterklasse -913/06 (Nadelpositionier-Einrichtung)
In conjunction with subclass -913/06 (Automatic needle positioner)
En liaison avec la sous-classe -913/06 (Positionneur-aiguille)
En combinación con la subclase -913/06 (Posicionador)




In Verbindung mit Unterklasse -913/52 (Nadelpositionier-Einrichtung)
In conjunction with subclass -913/52 (Automatic needle positioner)
En liaison avec la sous-classe -913/52 (Positionneur-aiguille)
En combinación con la subclase -913/52 (Posicionador)




















































Einstellehren
Adjustment gauges
Calibres
Calibres de ajuste zur • pour
for • para PFAFF 938
































91-167 809-91  91-167 528-05 91-118 196-12 11-174 173-15 91-167 810-91 91-000 787-05 11-174 086-15 91-167 539-05 91-168 397-05 91-000 792-15 -6/01-915/05 -45/02-915/05 (-900/..)		91-168 019-91  91-168 020-01 13-052 049-55 91-701 179-15 91-168 066-92 -2/96-900/..-918/37 -3/21 (-900/..) -6/01 (-900/..) -6/21 (-900/..) -17/31 (-900/..) -19/54 (-900/..) -34/01 (-900/..) -39/31 (-900/..) -49/01 (-900/..) -358/01-918/.. (-900/..) -716/04-6/01 (-900/..) -716/06-6/01 (-900/..) -716/06-82/12 (-900/..) -716/06-83/03 (-900/..) -716/08-17/82 (-900/..) -716/08-19/51 (-900/..) -716/08-39/82 (-900/..) -716/18-17/82 (-900/..) -716/18-39/82 (-900/..) -748/..-6/01 (-900/..) -771/01-6/27 (-900/..) -771/04-6/27 (-900/..) -780/01-6/03-900/51-980/02	
91-047 570-04   -6/01-915/05 -45/02-915/05 (-900/..)	91-047 575-04   -3/21 (-900/..) -6/01 (-900/..) -716/04-6/01 (-900/..) -716/06-6/01 (-900/..) -748/..-6/01 (-900/..)	91-047 576-04   -3/21 (-900/..) -6/01 (-900/..)	91-047 587-04   -34/01 (-900/..)
91-047 588-04   -19/54 (-900/..) -34/01 (-900/..)	91-047 632-04   -49/01 (-900/..)	91-047 653-04   -34/01 (-900/..)	91-047 666-04   -34/01 (-900/..)


91-047 678-04   -6/01-915/05 -45/02-915/05 (-900/..)	91-047 691-04   -6/21 (-900/..)	91-047 703-04   -6/21 (-900/..)	91-047 719-04   -358/01-918/.. (-900/..)	
91-047 764-04   -17/31 (-900/..) -39/31 (-900/..)	91-047 766-04   -17/31 (-900/..) -39/31 (-900/..)	91-047 868-04   -716/08-17/82 (-900/..) -716/08-19/51 (-900/..) -716/08-39/82 (-900/..) -716/18-17/82 (-900/..) -716/18-39/82 (-900/..)	91-059 294-04   -771/01-6/27 (-900/..) -771/04-6/27 (-900/..)	
91-059 349-04   -780/01-6/03-900/51-980/02	91-059 777-04   -716/06-6/01 (-900/..) -716/06-82/12 (-900/..)	91-059 778-04   -716/06-82/12 (-900/..) -716/06-83/03 (-900/..)	91-058 034-24   -6/01 (-900/..)	91-058 086-44    -6/01-915/05
91-058 113-24   -3/21 (-900/..) -6/01 (-900/..) -716/04-6/01 (-900/..) -716/06-6/01 (-900/..) -748/..-6/01 (-900/..)	91-058 114-24    -3/21 (-900/..) -6/01 (-900/..)	91-058 139-24   -34/01 (-900/..)	91-058 140-24   -19/54 (-900/..) -34/01 (-900/..)	

 siehe Erläuterungen Register  
see explanations in section  
voir légende registre  
ver explicaciones del registro  


91-058 199-04 4  -49/01 (-900/..)	91-058 211-24 4  -34/01 (-900/..)	91-058 217-24 4  -34/01 (-900/..)	91-058 252-24 4  -6/01-915/05
91-058 253-24 4 10/2  -45/02-915/05 (-900/..)	91-058 254-24 4  -45/02-915/05 (-900/..)	91-058 257-24 4 11/2  -6/21 (-900/..)	91-058 283-24 4  -6/21 (-900/..)
91-058 298-24 4  -358/01-918/.. (-900/..)	91-058 370-24 4 11/2  -17/31 (-900/..) -39/31 (-900/..)	91-058 381-24 4  -17/31 (-900/..) -39/31 (-900/..)	91-058 580-24 4  -716/08-17/82 (-900/..) -716/08-19/51 (-900/..) -716/08-39/82 (-900/..) -716/18-17/82 (-900/..) -716/18-39/82 (-900/..)
91-150 028-04 4  -716/06-6/01 (-900/..) -716/06-82/12 (-900/..) -716/06-83/03 (-900/..)	91-150 168-93 4  91-150 166-05 11-108 849-25 91-150 167-04 4 11-108 849-25 -771/01-6/27 (-900/..) -771/04-6/27 (-900/..)	91-158 647-93 4 11/2  11-210 043-15 91-158 648-04 91-158 649-15 91-158 650-91 12-315 070-15 11-108 849-15 24 811-8.016-4 96 -780/01-6/03-900/51-980/02	

99-248 862-90  -2/96-900/..-918/37	91-026 904-14 21/2  91-100 265-15 -45/02-915/05 (-900/..)	91-158 185-15  91-100 265-15 -49/01 (-900/..)	91-052 021-93 4 5  91-057 131-05 3/1 -716/08-19/51 (-900/..)
91-052 023-93 4 5  91-057 131-05 3/1 -19/54 (-900/..)	91-054 501-23 4  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.020-8 35/1 91-041 603-05 -6/01-915/05 -6/21 (-900/..) -716/04-6/01 (-900/..) -716/06-6/01 (-900/..)	91-054 504-23 4  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -6/01 (-900/..) -6/01-915/05 -6/21 (-900/..)	91-055 030-23 4  91-057 133-04 (16) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -34/01 (-900/..)
91-055 056-23 4 11/2  91-057 133-04 (16) 3/1 27/13 91-051 725-05 91-051 724-05 -17/31 (-900/..) -39/31 (-900/..)	91-055 096-93 4 19 = 4 mm  91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)	91-055 098-93 4 19 = 2,4 mm  91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)	91-055 099-93 4 19 = 1,6 mm  91-026 307-21 91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)
91-055 106-23 4 11/2  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -716/06-6/01 (-900/..)	91-055 112-23 4  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -34/01 (-900/..)	91-055 147-93 4 19 = 2 mm  91-026 307-21 91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)	91-055 148-93 4 19 = 2 mm  91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)


91-055 149-93 4 19 = 2,8 mm  91-026 307-21 91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)	91-055 150-93 4 19 = 2,8 mm  91-057 125-05 3/1 -45/02-915/05 (-900/..)	91-055 151-03 4  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -49/01 (-900/..)	91-055 177-03 4  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -3/21 (-900/..)
91-055 179-03 4  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -3/21 (-900/..)	91-055 550-93 4  21 302-3.018-8 35 1 91-051 724-05 -716/06-82/12 (-900/..)	91-055 965-93 4  11-320 098-15 12-024 121-15 21 302-3.018-8 35 1 91-057 132-05 -716/08-17/82 (-900/..) -716/08-39/82 (-900/..) -716/18-17/82 (-900/..) -716/18-39/82 (-900/..)	91-057 112-93 4  12-640 090-55 91-169 373-05 -358/01-918/.. (-900/..)
91-154 474-93 4  91-057 133-04 (16) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -716/06-82/12 (-900/..)	91-155 138-01  91-054 918-05 3/1 21 302-3.018-8 35/1 91-051 724-05 -771/01-6/27 (-900/..) -771/04-6/27 (-900/..)	91-155 247-93 11/2  11-210 041-15 91-057 411-15 11-210 041-15 91-157 303-05 3/1 -780/01-6/03-900/51-980/02	91-155 342-03 4  91-057 133-04 (16) 3/1 27/13 21 302-3.020-8 35 1 91-041 603-05 -748/..-6/01 (-900/..)
91-155 544-93 4 11/2  91-057 133-04 (21) 3/1 27/13 21 302-3.018-8 35 1 -716/06-83/03 (-900/..)	91-050 716-93 5 60/3  12-315 110-15 (2 x) 91-000 089-15 (2 x) -716/06-82/12 (-900/..)		 11-108 174-25 12-305 114-25 5 91-050 960-23 -17/31 (-900/..)




-39/31 (-900/..)




-716/08-39/82 (-900/..)
-716/18-39/82 (-900/..)




-716/08-17/82 (-900/..)
-716/18-17/82 (-900/..)




-716/06-83/03 (-900/..)




-716/06-82/12 (-900/..)



-358/01-918/.. (-900/..)



-17/31 (-900/..)



-716/06-83/03 (-900/..)

91-154 398-05




-716/06-82/12 (-900/..)

91-154 399-05




-716/06-82/12 (-900/..)




-716/08-17/82 (-900/..)
-716/08-39/82 (-900/..)
-716/18-17/82 (-900/..)
-716/18-39/82 (-900/..)

91-056 116-90




-716/08-17/82 (-900/..)
-716/08-39/82 (-900/..)
-716/18-17/82 (-900/..)
-716/18-39/82 (-900/..)

91-156 634-90




-716/06-82/12 (-900/..)

91-753 936-90




-716/06-83/03 (-900/..)


91-043 943-70/895



-17/31 (-900/..)
-716/08-17/82 (-900/..)
-716/08-39/82 (-900/..)
-716/18-17/82 (-900/..)
-716/18-39/82 (-900/..)




-17/31 (-900/..)
-39/31 (-900/..)




-716/06-82/12 (-900/..)

91-156 005-71/895




-716/06-83/03 (-900/..)

91-156 255-71/895



-716/06-83/03 (-900/..)

91-167 973-05




-771/01-6/27 (-900/..)
-771/04-6/27 (-900/..)



-771/01-6/27 (-900/..)
-771/04-6/27 (-900/..)

91-155 367-91



-780/01-6/03-900/51-980/02